

.TBOT KTS ACE

간단사용설명서



1

전원 코드를 꽂고,
본체의 뒷면 전원 스위치를 켜주세요.

4

시작 버튼을 누르세요.

2

위 화면에서 직접설정 버튼을 누르세요.

5

작동을 중지 할 때는 정지 버튼을 누르세요.

3

착지점 선택 버튼을 누른 뒤 원하는 위치를 선택하세요.

6

기계는 1시간 이상 연속으로 사용하지
마시고, 50분 사용 시 10분은 전원을 끄고
잠시 후 다시 사용하세요.

자세한 기능 및 사용을 위해 사용설명서를
충분히 숙지한 후 사용하시기 바랍니다.



티마운트 탁구 로봇 PDF 상세 설명서 다운로드

tshoptt.com 티마운트 쇼핑몰 접속 후 기타전문용품 > 탁구로봇

