

.TBOT KTS PRO

간단사용설명서



1

전원 코드를 꽂고,
본체의 뒷면 전원 스위치를 켜주세요.

4

상회전 속도 하회전 속도 빈도

원하는 착지점 숫자 선택 후 돌아가기 버튼을 누르세요.

2

“사용하기 전에 사용 매뉴얼을 자세히 읽고
사용 매뉴얼의 안전 취급 주의 사항을 준수
하고 지시에 따라 조작하십시오”라는
화면이 나오면, 확인 버튼을 누르세요.

5

착지점/기능 연습모드 발사개수/시간 초기화

사용자 지정 내장프로그램 규칙적 발사 불규칙적 발사

설정 시작

시작 버튼을 누르세요.

3

착지점/기능 연습모드 발사개수/시간 초기화

사용자 지정 내장프로그램 규칙적 발사 불규칙적 발사

설정 시작

위의 화면에서 착지점/기능 버튼을 누르세요.

6

작동을 중지 할 때는 정지 버튼을 누르세요.

자세한 기능 및 사용을 위해 사용설명서를
충분히 숙지한 후 사용하기 바랍니다.



티마운트 탁구 로봇 PDF 상세 설명서 다운로드

tshoptt.com 티마운트 쇼핑몰 접속 후 기타전문용품 > 탁구로봇

